

MÉXICO

Línea

# Higiene & desinfección



**WEIZUR**

[www.weizur.com](http://www.weizur.com)

# DETERGENTES MANUALES



## Podocare

**Composición:** Glutaraldehído 2%, Sulfato de Cobre 1.2%, Sulfato de Zinc 0.8%, Sulfato de Aluminio 0.3%, Cloruro de Benzalconio 0.1%.

**Acción:** antiséptico, desinfectante. Ovinos, Porcinos, Bovinos

**Indicaciones:** Prevención y tratamiento de procesos infecciosos externos del pie bovino y ovino (pododermatitis séptica o pietín):

**Dosificación:** Uso externo. Tópico sobre las lesiones podales.

**Presentaciones:** Baldes 10, 20, 60y 200 kg.

# LIMPIADORES



## D 1000

**Acción:** detergente de uso manual.  
Aplicaciones: desengrasante manual de todo tipo de superficie. Espumoso, muy soluble en agua, no agresivo para la piel.

**Instrucciones de uso:** se utiliza entre 50 y 100 cc cada 10 L de agua.

**Presentación:** 20L y 50L



## A-500

**Acción:** desincrustante ácido encargado de remover todos los residuos minerales de la leche y del agua.

**Aplicaciones:** utilizado en la higiene de ordeñadoras, tanques de frío y diferentes equipamientos de la industria. Actúa como germicida al dejar la superficie con bajo pH y ayuda en la protección de materiales de goma.

**Instrucciones de uso:** se utiliza entre 50 y 100 cc cada 10 L de agua.

**Presentación:** 20L, 50L y 200L



## Oxiclean

**Acción:** sanitizante de amplio espectro, para circuitos cerrados con base de ácido peracético.

**Aplicaciones:** utilizado en ordeñadoras, tanques de frío y toda la industria alimenticia, No deja residuos inhibidores, también se podrá usar como pre-dipping (10 cc /10 L agua)

**Instrucciones de uso:** se utiliza entre 10 y 100 cc cada 10 L de agua, según su utilización.

**Presentación:** 20 L



## S-100 clorado

**Acción:** detergente alcalino clorado líquido, desengrasante y de elevado poder germicida.

**Aplicaciones:** utilizado en la higiene de ordeñadoras, tanques de frío y otros equipamientos de la industria alimenticia de lavado en CIP. Desengrasa, elimina residuos proteicos y desinfecta en un solo paso. Es de espuma controlada.

**Instrucciones de uso:** se utiliza entre 50 y 100 cc cada 10 L de agua.

**Presentación:** 25KG, 50KG y 240KG



I O D A D O S



**U - 20**

**Acción:** sellador de pezones con iodopovidona. Contiene 5000 ppm de iodo disponible.

**Aplicaciones:** para desinfectar y sellar los pezones luego del ordeño.

- Contiene que le confieren un elevado poder cosmético.
- Excelente acondicionamiento del pezón.
- Mantiene el pH de la piel.
- Alta estabilidad de iodo.

**Instrucciones de uso:** inmersión del pezón, inmediatamente después del ordeño. No se disuelve con agua. Se debe aplicar en pezones limpios y secos.

**Presentación:** 10L, 20L, 50L y 200L



**U - 20 PRESELLO**

**Acción:** sellador de pezones con iodopovidona. Contiene 5000 ppm de iodo disponible.

**Aplicación:** desinfecta los pezones antes del ordeño.

**Instrucciones de uso:** Aplicar el producto, sumergiendo los pezones en el mismo, con ayuda de un vaso aplicador. Lavar y secar el pezón previamente. El producto está listo para usar.

**Presentación:** 20L, 50L y 200L



**U-20 MAX10**

**Acción:** sellador de pezones iodo con iodopovidona. Contiene 10.000 ppm de iodo disponible.

**Aplicaciones:** uso externo en la piel de la ubre.

- Antiséptico, germicida, preventivo de mastitis.
- Excelente funguicida y bactericida de acción tópica.

**Instrucciones de uso:** lavar y secar pezones a tratar, antes de la aplicación del producto. Aplicar en forma de sellador sumergiendo el pezón en el producto durante 2-3 segundos, tiempo en el cual el órgano queda cubierto por el producto.

**Presentación:** 10L, 20L, 50L y 200L

N O I O D A D O S



**Blocking**

**Acción:** sellador de pezones con ácido láctico.

**Aplicaciones:** desinfecta y acondiciona el pezón, luego del ordeño. Los emolientes que contiene mantienen suave y flexible la piel del pezón, curando y previniendo lesiones de descamación y grietas.

**Instrucciones de uso:** se aplica luego de retirar la unidad de ordeño, sumergiendo el pezón aproximadamente 3 cm.

**Presentación:** 20L, 50L y 200L



**Peroxilac**

**Acción:** sellador de pezones a base de ácido láctico y peróxido de hidrógeno.

**Aplicación:** desinfecta los pezones antes y después del ordeño.

**Instrucciones de uso:** Aplicar el producto, sumergiendo los pezones en el mismo, con ayuda de un vaso aplicador. Lavar y secar el pezón previamente. El producto está listo para usar.

**Presentación:** 20L, 50L y 200L

# RUTINA DE LAVADO

## LAVADO DE LA ORDEÑADORA

### PREVIO AL ORDEÑO



Sanitización con  
**OxiClean 5**

Dosificación: \_\_\_\_\_

### POSTERIOR AL ORDEÑO



Enjuague  
con abundante agua



Lavado alcalino  
con **S-100**

Dosificación: \_\_\_\_\_



Enjuague  
con abundante agua



Lavado ácido con **A-500**  
(Frecuencia semanal según recomendaciones del asesor)

Dosificación: \_\_\_\_\_

## LAVADO DEL TANQUE DE FRÍO



Enjuague  
con abundante agua



Lavado alcalino  
con **S-100**

Dosificación: \_\_\_\_\_



Enjuague  
con abundante agua



Lavado ácido con **A-500**

Dosificación: \_\_\_\_\_

## LAVADO MANUAL

Lavados manuales  
con **D-1000**

Dosificación: \_\_\_\_\_



## REPRESENTANTE :

---

---

---

---

---

### Contacto:

Dirección: Carr. Estatal 431 km 2.2

Interno 15 Bodega 6 El Marques,

CP. 76246 - Queretaro, México

Tel.: (442) 221-5856

E-mail: infomexico@weizur.com

 **WEIZUR**  
www.weizur.com